



TEKNISKT DATABLAD

KEIM FASSADENSPRITZGERÄT

1. PRODUKTBESKRIVNING

Med KEIMs fasadspruta kan stora ytor av fasaden smidigt bearbetas till en låg arbetskraft. Eftersom fasadsprutan är oberoende av elnät och kan användas för många olika ändamål, betalar sig investeringen på kort tid. Sprutan och munstycket är mycket robusta och lämpar sig väl för dagligt bruk. KEIMs fasadspruta används primärt för lågtrycksapplicering av KEIM Purkristalat och påfyllning av lågviskösa impregneringsmedel som KEIM Silan-Primer, KEIM Silan-100, KEIM Lotexan, KEIM Lotexan-N, KEIM Silex OH-100 och KEIM Silex-OH.

2. PRODUKTEGENSKAPER

- mycket ekonomisk
- lätt att använda
- oberoende av elnätet

3. ANVISNINGAR

ANVÄNDNING:

- Sprutmålning med KEIM Purkristalat:
 - Grundmålning: Påförs med borste (KEIM fasadbörste)
 - Slutstrykning: Med fasadspruta
- Blandning: 30 kg (5 kg) KEIM Purkristalat i 24 l (4 L) KEIM-fixativ. Rör om väl före påfyllning av fasadsprutan
- Påfyllning: Skruva av pumpinsatsen, sätt fast siltratten och fyll på max. 15 l väl omrörd färg. Skruva fast pumpinsatsen och sätt sprutbehållaren under 5 bars tryck. Beakta den röda markeringen.
- Inställning av munstycke: KEIMs fasadspruta är som standard utrustad med ett s.k. rundstrålemunstycke. Genom att vrida på ställskruven på munstycket går det att ställa in en trattformad stråle som lämpar sig för målningssuppgift.
- Sprutning: Påför färgen i ett jämnt skikt genom att arbeta med fasadsprutan i cirkulära rörelser. Håll ett avstånd på ca 40 cm mellan munstycket och underlaget.
- Rengöring: KEIMs fasadspruta rengörs enkelt med vatten. Spola ur behållaren med rent vatten omedelbart efter användning så att den blir helt fri från färgrester. Smörj pumpinsatsen med fett eller olja efter användning.
- Påfyllning av impregneringsmedel:
 - Före påfyllning av lösningsmedelhaltiga impregneringsmedel måste tryckbehållaren och slangen vara helt tryckfria. Därför ska fasadsprutan spolas ur med sprit före påfyllning. Impregneringsmedlen får inte vara grumliga. Ta av huvudet på munstycket och använd endast lätt tryck vid påfyllning. Rengöringen utförs med sprit.

4. FÖRPACKNING

Enhet	Förpackningstyp	Länge
1	Spruta	

5. LAGER

Hållbarhet
obegränsad lagringstid

6. BORTSKAFFANDE

Avfallsnyckel:

7. SÄKERHETSANVISNINGAR

Se Säkerhetsdatabladet.

8. ALLMÄN INFORMATION

BESTÅNDSDELAR KEIM FASADSPRUTA

- Nr 1 Munstyckshuvud
- Nr 2 Snabbstängningsventil
- Nr 3 Tryckmätare upp till max. 5 atm
- Nr 4 Säkerhetsventil
- Nr 5 Pumpstång med handtag och stämpelhuvud
- Nr 6 Pumprör med backventil
- Nr 7 Smådelar:
 - 1 ventilskruv
 - 1 ventiltjäder
 - 1 ventilpropp med plugg, 5 O-ringar
 - 1 spännband
 - 3 munstycksbrickor
 - 2 filtersilar
 - 3 packningar för munstyckshuvud
- Nr 8 3 m högtrycksslang inklusive förskrivning
- Nr 9 10 m högtrycksslang inklusive förskrivning
- Nr 10 Påfyllningstratt med sil

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, ska utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik ska följas. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar för att förbättra produkten eller dess tillämpning. Denna utgåva ersätter alla tidigare utgåvor.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / 2640 Hedehusene / Tel. +45 46 56 46 44 / Fax +45 46 56 42 04
www.keim.com / kundservice@keim.dk / kundservice@keim.se