



TEKNISKT DATABLAD

KEIM MYCAL[®]-XO

1. PRODUKTBESKRIVNING

Bruksfärdig, vattenhaltigt oxideringsmedel för desinficering av innerväggar med mögelangrepp. KEIM Mycal-XO innehåller inte klor; det aktiva innehållet av väteperoxid reagerar vid användning och nedbryts till vatten och syre.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Mycal-XO används som desinficering på innerväggar med mögelangrepp. Efterbehandling med KEIM Mycal-Top rekommenderas.

3. PRODUKTEGENSKAPER

Ämnesinnehåll:
väteperoxid 4,83 g / 100 g
glykolsyra 0,97 g / 100 g
(+) - vinsyra 0,98 g / 100 g

- Vattenbaserad
- Inga tillsatser av lösningsmedel
- Neutral lukt
- Hög ångdiffusionsförmåga

Materialspecifikationer:

- pH-värde: ca 2
- Densitet: 1,0 -1,1 g/cm³

Färgnyans:

Transparent

4. INSTRUKTIONER

Förberedelse:

Hantera inte KEIM Mycal-XO utan skyddsglasögon och gummihandskar. Vid fara för spordamm använd andningsmask. Vid behov ska förorenade områden eller beläggningar först behandlas med Mycal-Fix för att binda sporena, därefter tas matrealet bort medans det är vått. Låt underlaget torka.

Förtunna aldrig KEIM Mycal-XO!

Applicera KEIM Mycal-XO med en borste. Låt verka minst 60 min. Upprepa vid behov behandling

eller låt verka längre. Eftertvätta eventuellt väggytan en gång till med Mycal-XO eller ta bort ev

smutts mekaniskt med torr trasa, det får ej eftertvättas med vatten. KEIM Mycal-XOs reaktion under användning innebär att inga rester av verkningsmedlet finns kvar på väggen.

Bemärk: För hållbar mögelsanering skall alltid orsak åtgärdas, och skada repareras. Angripna ytor eller byggnadskomponenter som är större än 0,5 m², eller där möglet har trängt ned under ytan, ska bytas ut, dessa kan inte behandlas. Om fortsatta dåliga förhållanden för byggnadskomponenter kan det inte uteslutas att nya angrepp av mikrober sker.

Användningsvillkor:

Underlags- och lufttemperatur >5°C.

Efterarbetning:

Målning med KEIM inomhusfärger kan ske först när underlaget är helt torrt, tidigast efter 12 timmar.

Förbruk:

Vid oförtunnad applicering en gång på slätt underlag ca 0,3 liter/m².

Exakta förbrukningsvärden kan man få enbart genom att applicera ett prov på objektet.

Verktysrengöring:

Med vatten strax efter användning.

5. LEVERANSFORM

Behållare 2,5 L.

6. FÖRVARING

ca 6 månader i försluten behållare i kall men frostfri miljö. Skyddas mot värme och direkt solljus.

7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 16 10 01*

Produkt får inte komma ut i avloppssystem eller vattendrag.

Kasseras i enlighet med myndighetsföreskrifter. Tomma behållare får inte återanvändas. Endast helt tömda förpackningar får lämnas in för åter-vinning.



8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid igenom märkning och produktinformation före användning. Ytor som inte ska behandlas (t.ex. glas, natursten, keramik, trä osv.) bör skyddas väl. Stänk på intilliggande ytor eller transportyta ska omedelbart tvättas bort med mycket vatten. Skydda ögon och hud mot stänk. I förekommande fall, skölj omedelbart med vatten. Det är inte tillåtet att äta eller dricka under arbetet. Använd gummihandskar och skyddsglasögon.

Förvaras oåtkomligt för barn. Håll produkt borta från livsmedel, dryck, djurfoder och djur.

Första hjälpen:

Allmänt:

Vid besvär kontakta läkare. Försök aldrig ge medvetlösa personer något att äta eller dricka. Placera den drabbade personen i stabilt sidoläge.

Vid inandning/illamående:

Placera den drabbade i frisk luft i en avlastande ställning som underlättar andning.

Vid hudkontakt/hudirritation:

Tvätta med mycket vatten och tvål.

Vid ögonkontakt/ögonirritation:

Spola ur ögonen försiktigt med vatten i några minuter. Ta om möjligt ur eventuella kontaktlinser. Fortsätt att spola. Uppsök eventuellt läkare för vidare behandling.

Efter förtäring:

Skölj munnen och drick 2-3 glas vatten. Uppsök eventuellt läkare för vidare behandling.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fräntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

